



Vent-Axia

RVK - Kraag voor regelbaar ventiel
RVK - Collier pour bouche de ventilation réglable
RVK - Kragen für regelbares Ventil
RVK - Collar for adjustable valve

NL - Zie instructie hiernaast: 1. Verwijder de grootste van de twee rubberen ringen. 2. Schuif de kraag (RVK) op de aangegeven positie. 3. Plaats het ventiel in het verlaagde plafond. Draai daarbij het ventiel vast met de wijzers van de klok mee.

RVK is geschikt voor RV 125, RVG 125 en RVV 125.

FR - Voir les instructions ci-contre à droite: 1. Enlevez la plus grande des deux joints en caoutchouc. 2. Faites glisser le collier RVK jusqu'à la position indiquée. 3. Placez la bouche de ventilation dans le plafond suspendu. Fixez la bouche de ventilation en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

RVK convient aux types RV 125, RVG 125 et RVV 125.

DE - Siehe Anweisungen auf der rechten Seite: 1. Entfernen Sie den größeren der beiden Gummiringe. 2. Schieben Sie den Kragen (RVK) in die angezeigte Position. 3. Platzieren Ziehen Sie das Ventil im Uhrzeigersinn fest.

RVK ist geeignet für RV 125, RVG 125 und RVV 125.

EN - See instructions on the right: 1. Remove the larger of the two rubber rings. 2. Slide the collar (RVK) to the indicated position. 3. Place the valve in the suspended ceiling by mounting the valve clockwise.

RVK is suitable for RV 125, RVG 125, and RVV 125.

RVK NL/DE Ref. 8000000543
 BE/FR Ref. 3001000242

